概觀: 採血筆與儲針筒
Gambaran: Alat pencucuk dan gelendong lanset

A 按鈕/Butang

B 剩餘針數顯示窗/Tingkap menunjuk baki jarum yang belum digunakan

C 11級深度選擇/11 pilihan kedalaman

D 更換新針的白色鈕/Butang putih untuk menukar jarum baru

E 鎖有6支針在內的儲針筒/Gelendong lanset yang mengandungi 6 jarum

調校合適之深淺度
Memilih kedalaman

11級採血深度選擇 (一般建議2度).

11 pilihan kedalaman (cadangan kedalaman adalah 2).

⚠

Accu-Chek FastClix 採血系統僅供個人使用.

Alat pencucuk Accu-Chek FastClix adalah khas untuk kegunaan peribadi.

安裝儲針筒
Memasangkan gelendong lanset

取下筆蓋.

Buka penutup.

將儲針筒放入筆內 (白色方向插入).

Masukkan bahagian putih gelendong lanset ke dalam alat pencucuk.

蓋好筆蓋.

Pasangkan penutup.

使用前

Sebelum diguna

使用後

Selepas diguna

您必須在使用全部新針以後才把儲針筒取出. 從採血筆取出的儲針筒基於衛生考量, 是無法被重新置入的.

Habiskan semua 6 jarum sebelum mengeluarkan gelendong lanset. Gelendong lanset yang telah dikeluarkan tidak dapat dimasukkan ke dalam alat pencucuk lagi.

採血
Mendapatkan sampel darah

將採血筆緊貼於手指尖然後按下按鈕採血.

Tekan dan lepaskan butang alat pencucuk.

更換採血針
Menukar jarum

每次使用後您可來回滑動白色鈕來更換一支新針. 來回滑動白色鈕後您將看見顯示窗上的數字減一, 顯示的數字代表剩餘的新針數量. 當顯示窗顯示"1"的時候, 代表這是最後一支新針, 您必須在使用這支新針後, 更換新的儲針筒.

Putarkan butang putih dengan gerakkan ulang-alik untuk menukar ke jarum yang baru. Baki jarum akan ditunjukkan pada tingkap putih. Nombor 1 menunjukkan jarum yang terakhir. Sila tukar gelendong lanset selepas menggunakan jarum terakhir.

請瀏覽 YouTube 網站查詢 Accu-Chek 產品的操作視頻:

Latihan video kini boleh didapati di YouTube:

www.youtube.com/AccuChekMalaysia

免費客戶服務熱線:

Talian khidmat pelanggan bebas tol:

1-800-88-1313

ACCU-CHEK, CLIXMOTION 和 FASTCLIX 為 Roche 商標.
ACCU-CHEK, CLIXMOTION dan FASTCLIX adalah cap dagang Roche.
© 2016 Roche

www.accu-chek.com.my
Roche Diagnostics (M) Sdn Bhd
(231446-P)
2A, Jalan 13/1
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
電話/Tel: 03-7955 5039
傳真/Faks: 03-7955 5418

Roche

MY. A2N6b. 13/01/16

ACCU-CHEK® FastClix

Roche

Quick Guide

CLIX MOTION

ACCU-CHEK®